

【 シャープ「アクオス」の再スキャン方法 】※一例



- ① リモコンで「地上D」を押す
- ② 「メニュー」を押す
- ③ 画面上部の「本体設定」を選択して「決定」
- ④ リストから「チャンネル設定」を選択して「決定」
- ⑤ 受信設定の選択では「地上デジタル」を選択して「決定」
- ⑥ 「デジタル-追加」を選択し「決定」
- ⑦ チャンネルサーチを「する」を選択して「決定」
- ⑧ サーチ範囲の選択画面では「全チャンネル」を選択して「決定」
- ⑨ 「終了」を選択して「決定」

【アクオスリモコン前期型と現行型の区別】

前期型 = リモコン全体がシルバー色

現行型 = リモコン上部がシルバー色・下部は黒色のツートンカラー

※ リモコン全体が黒色の場合は、アクオスブルーレイ用のリモコンです。



※「全チャンネル」を選択

